


## Radialventilatoren mit Riemenantrieb *radial fans for belt drive*

---

TRE / TRZ / HRE / HRZ



Inhalt / <i>contents</i>	Seite / <i>page</i>
1. Sicherheit / <i>safety</i> .....	2
2. Beschreibung / <i>description</i> .....	4
3. Einsatzbedingungen / <i>conditions of use</i> .....	4
4. Lagerung, Transport / <i>storage, transport</i> .....	4
5. Montage / <i>installation</i> .....	6
6. Betrieb / <i>operation</i> .....	8
7. Wartung / <i>maintenance</i> .....	9
8. Instandsetzung / <i>repair</i> .....	13
9. Kundendienst, Herstelleradresse / <i>service, address of producer</i> ...	16

Diese Betriebsanleitung enthält wichtige technische und sicherheitstechnische Hinweise. Lesen Sie daher diese Anleitung vor dem Auspacken, der Montage und jeder Arbeit an oder mit dem Ventilator aufmerksam durch!

***This operation instruction contains important technical advice and information about safety. Therefore please pay attention to this operation instruction before unpacking, installation or any other work is undertaken on this fan!***

Radialventilatoren mit Riemenantrieb  
*radial fans for belt drive*

---






**1. SICHERHEIT / SAFETY**

---

**Arbeitssicherheits-Symbole / Industrial safety symbols**

Folgende Symbole weisen Sie auf bestimmte Gefährdungen hin oder geben Ihnen Hinweise zum sicheren Betrieb.

*The following symbols refer to particular dangers or give advice for save operation.*

	Achtung! Gefahrenstelle! Sicherheitshinweis! <b><i>Attention! Danger! Safety advice!</i></b>
	Gefahr durch elektrischen Strom oder hohe Spannung! <b><i>Danger from electric current or high voltage!</i></b>
	Quetschgefahr! <b><i>Crush danger!</i></b>
	Lebensgefahr! Nicht unter schwebende Last treten! <b><i>Danger! Do not step under hanging load!</i></b>
	Wichtige Hinweise, Informationen <b><i>Important, information</i></b>

Radialventilatoren mit Riemenantrieb  
*radial fans for belt drive*

**Sicherheitshinweise / Safety advice**



Riemengetriebene Rosenberg-Radialventilatoren sind nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Auslieferung hergestellt! Umfangreiche Material-, Funktions- und Qualitätsprüfungen sichern Ihnen einen hohen Nutzen und lange Lebensdauer! Trotzdem können von diesen Maschinen Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemäß oder nicht zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden.

***Rosenberg radial fans for belt drive are produced in accordance with the latest technical standards and our quality assurance programme which includes material and function tests ensures that the final product is of a high quality and durability. Never the less these fans can be dangerous if they are not used and installed correctly, according to the instructions.***



Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Radialventilatoren diese Betriebsanleitung aufmerksam durch!

***Before installing and operating this fan please read this instructions carefully!***

- Betreiben Sie den Ventilator ausschließlich im eingebautem Zustand oder mit ordnungsgemäß montiertem Eingreifschutz oder Schutzgitter sowie Riemenschutz (Passende, geprüfte Schutzgitter liefern wir auf Anforderung mit!).
- Montage, elektrischer Anschluß, Wartung und Instandsetzung nur durch ausgebildetes Fachpersonal!
- Betreiben Sie den Ventilator nur bestimmungsgemäß in den angegebenen Leistungsgrenzen (☞ Typenschild) und mit genehmigten Fördermedien!
- ***Put the fan and other components to use only after they have been securely mounted and fitted with protection guards to unit application (suitable guards can be supplied upon request).***
- ***Installation, electrical wiring, maintenance only by qualified engineers.***
- ***The fan must be operated only in accordance with the performance data (☞ Data plate) and the approved medium passing through.***

## Radialventilatoren mit Riemenantrieb *radial fans for belt drive*

---

### 2. BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

---

Riemengetriebene Hochleistungs-Radialventilatoren wurden speziell für den Einsatz in modernen Lüftungs- und Klimaanlage entwickelt. Durch den Riementrieb können höhere Drehzahlen des Laufrades und somit bei kleiner Baugröße höhere Volumenströme erreicht werden. Alle Ventilatoren werden im Werk statisch und dynamisch ausgewuchtet.

***High-performance radial fans for belt drives were developed specifically for applications in state-of-the-art ventilation and air conditioning systems. The belt drive allows for higher RPMs of the impeller and thus higher volumetric flows with a compact design size. All fans are statically and dynamically balanced at the factory.***

### 3. EINSATZBEDINGUNGEN / CONDITIONS OF USE

---

Riemengetriebene Radialventilatoren eignen sich zur Förderung von:

- sauberer Luft
- wenig staub- und fetthaltiger Luft
- leicht aggressiven Gasen und Dämpfen
- Medien bis zur max. Luftdichte von 1,3 kg/m<sup>3</sup>
- Fördermitteln mit einer Temperatur von - 30 °C bis + 60 °C
- Medien bis zur max. Feuchte von 95 %
- Kühlmitteltemperatur des Antriebsmotors min - 30°C und max + 40°C!

Angaben des Motorherstellers beachten!

***Radial fans with standard motor are suitable for ventilation of***

- ***clean air***
- ***slightly dusty and greasy air***
- ***slightly aggressive gases and vapour***
- ***mediums up to an atmospheric density of 1,3 kg/m<sup>3</sup>***
- ***mediums with a temperature of -30°C up to +60°C***
- ***mediums up to a max. humidity of 95%***
- ***The ambient temperature of the motor must be between -30 0C and +40 0C***

***Make sure and adhere to the specifications of the motor manufacturer.***

### 4. LAGERUNG, TRANSPORT / STORAGE, TRANSPORT

---

- Lagern Sie den Ventilator in seiner Originalverpackung trocken und wettergeschützt.
  - Decken Sie offene Paletten mit Planen ab und schützen Sie die Ventilatoren vor Schmutzeinwirkung (z.B. Späne, Steine, Draht usw.).
- Halten Sie Lagertemperaturen zwischen - 30 °C und + 40 °C ein.

**Radialventilatoren mit Riemenantrieb**  
**radial fans for belt drive**

---

- Bei Lagerzeiträumen von über 1 Jahr prüfen Sie vor der Montage die Leichtgängigkeit der Lager (☞ Drehen mit der Hand).
- Transportieren Sie den Ventilator mit den geeigneten Lastaufnahmemitteln
  - Vermeiden Sie ein Verwinden des Grundrahmens und des Gehäuses oder andere Beschädigungen.
- Verwenden Sie geeignete Montagehilfen wie z.B. vorschriftsmäßige Gerüste
- **Store the fan in a dry and weather protected place in its original packing**
  - **cover open pallets with a tarpaulin and protect the fan against dirt (i.e. chips, stones, wires etc.)**
- **Storage temperature between -30<sup>0</sup> C and +40<sup>0</sup> C**
- **With storage times of more than 1 year please check the bearings on soft running before installation.**  
☞ **turn by hand**
- **Transport the fan with suitable loading means**
  - **avoid distortion of the casing or other damages.**
- **Use suitable assembling means as e.g. scaffolds conforming to specifications**



Lebensgefahr! Nicht unter schwebende Last treten!

**Danger ! Do not step under hanging loads!**

Radialventilatoren mit Riemenantrieb  
*radial fans for belt drive*

---

## 5. MONTAGE /INSTALLATION

---



Montage und Elektroarbeiten nur durch ausgebildetes und eingewiesenes Fachpersonal und nach den jeweils zutreffenden Vorschriften!





***Installation and electric works only by skilled and qualified personnel and in accordance to health and safety regulations!***

- Montage der Ventilatoren an den Füßen, Rechteckrahmen oder Grundrahmen auf dem Unterbau oder Schwingungsdämpfern.
  - ☞ Ventilatoren nicht verspannen!
- Einbaulage nur mit horizontaler Welle.
- Zur Befestigung nur selbstsichernde Schrauben verwenden!
- Bei Ventilatoren mit Volumenstrommeßeinrichtung Datenblatt beachten !!
- Elektroanschluß nach technischen Anschlußbedingungen und den einschlägigen Vorschriften des Motorherstellers
  - Kabel ordnungsgemäß in Anschlußkasten einführen und abdichten (evtl. "Wassersack")
  - Die Elektro-Anschlußleitungen müssen innerhalb des Bauteils so lang sein, daß eine Verschiebung des Motors zum Keilriemenwechsel oder zum Nachspannen der Keilriemen ohne Schwierigkeiten möglich ist.
- Motorschutz entweder über
  - Bimetallrelais: Bimetallrelais für Motorschutz (handelsüblich) auf den Motornennstrom (☞ Typenschild) einstellen
  - oder Kaltleiter: Bei Ausführung mit Kaltleiter für Motorschutz (Motoren über 3 KW Nennleistung) Kaltleiter ordnungsgemäß an ein Auslösegerät anschließen.
- ***Installation of the fans on legs, rectangular frames or base frames either on the base assembly or on vibration dampers.***
  - ☞ ***do not distort the fans during installation***
- ***Mounting position with shaft in a horizontal position only***
- ***Use self-locking screws only.***
- ***for fans with volumetric flow measuring equipment, make sure and adhere to the data sheet!***
- ***Electric wiring must be in accordance with local technical specifications and ordinances of the motor manufacturer.***
  - ***Take care when fitting the cable into the terminal box that it is properly sealed and watertight.***

**Radialventilatoren mit Riemenantrieb**  
*radial fans for belt drive*

- **ensure that the length of the electrical connections within the component is sufficient to allow for a shifting of the motor without any difficulties whenever the drive belt has to be replaced or tightened.**
- **Motor protection by**
  - **Bi-metallic relay: Bi-metallic relays for motor protection to be adjusted to the nominal motor current (☞ Data plate)**
  - **posistor: with posistor type for motor protection (motors with more than 3 KW nominal rating) install posistor to a tripping device in accordance with instructions.**

	<p>Keine Metall-Stopfbuchsenverschraubungen bei Kunststoff-Anschlußkästen verwenden!</p> <p><b>Do not use metal compression gland fittings with plastic terminal boxes.</b></p>	
---	---	---

- Vor der Kontrolle der Drehrichtung:
  - Fremdkörper aus dem Ventilatorraum entfernen
  - Lüfterrad per Hand einige Umdrehungen durchdrehen und Leichtgängigkeit prüfen
    - ☞ wenn das Laufrad an der Düse schleift, die Düse am Gehäuseseitenboden lösen und so versetzen, daß ein gleichmäßiger Spalt zwischen Düse und Rad entsteht. (Besonders wichtig bei Typ HRZ / HRE).
  - Eingreifschutz, Schutzgitter und Riemenschutz (☞ Zubehör) montieren oder Ventilator und Riementrieb abschränken
- **Before control of direction of rotation**
  - **Remove any foreign matter from the fan.**
  - **Rotate impeller by hand to check free running.**
    - ☞ **If the impeller contacts the inlet cone, loosen the inlet cone at the side / bottom of the housing and reposition it to where a uniform gap is achieved between the inlet cone and the impeller (particularly important for HRZ / HRE type fans).**
  - **Install protection guard / finger protection (☞ accessories) or give no access to impeller.**
- Drehrichtung lt. Drehrichtungspfeil auf Gehäuse durch kurzes (impulsartiges) Einschalten kontrollieren
  - ☞ Bei Drehstrommotor
    - Drehrichtung evtl. durch Vertauschen von 2 Phasen umkehren!
  - ☞ Bei Einphasenmotor
    - Drehrichtung, wenn nötig, durch Vertauschen von Z1 mit Z2 umkehren (→ geänderte Stromrichtung in der Hilfswicklung)
- **Check direction of rotation as per direction arrow on the casing by short turning on.**

Radialventilatoren mit Riemenantrieb  
*radial fans for belt drive*

- ☞ **with 3-phase-motor**  
- to change direction of rotation transpose two of the phases!
- ☞ **with 1-phase-motor**  
- to change direction of rotation transpose the position of leads Z1 (black) and Z2 (orange) (→ change of current direction in secondary winding)

## 6. BETRIEB / OPERATION

- Ventilator zur Erstinbetriebnahme vorbereiten
  - ordnungsgemäße mechanische Montage
  - richtige Spannung des Riementriebes (☞ *Wartung*)
  - vorschriftsmäßige elektrische Installation
  - Fremdkörper in Ansaug- und Ausblasbereich und in Ventilatorraum entfernt
  - Eingreifschutz, Schutzgitter und Riemenschutz (☞ *Zubehör*) montiert, Ventilator und Riementrieb abgeschrankt oder außerhalb des Greifbereiches montiert
- **Prepare fan for first operation**
  - **correct mechanical installation**
  - **proper tension of the drive belt** (☞ *Maintenance*)
  - **electrical installation in accordance with regulations**
  - **remove foreign matters from inlet and outlet area and from inside of fan**
  - **protection guard** (☞ *accessories*) **installed, no entry to fan or fan being installed out of arm sweep**



Nehmen Sie den Ventilator erst nach vorschriftsmäßiger Montage in Betrieb!

- ☞ Müssen große Luftmengen bei wenig Gegendruck (Kanalsystem noch nicht komplett montiert) bewegt werden, kann die Stromaufnahme überschritten werden (verbotener Bereich der Kennlinie)!  
→ Thermischer Motorschutz kann ansprechen!

**Only commence operation when fan is installed in accordance with ordinances !**

- ☞ **If the fan is started under free blow conditions, i.e. prior to connecting to duct system, the current consumption may exceed the rated current (forbidden area of the fan curve)!**

® **Thermal protection of motor may activate!**



## Radialventilatoren mit Riemenantrieb *radial fans for belt drive*

- Ventilator inbetriebnehmen
  - korrekte Funktion überwachen (Laufruhe, Vibration, Unwucht, Stromaufnahme, evtl. Steuerbarkeit, Riementrieb)
- **Taking fan in operation**
  - **observe correct function (smoothness of running, vibration, unbalance current consumption, possibly controlability, belt drive )**



Ansaugöffnungen immer freihalten! Schutzgitter oder Eingreifschutz rechtzeitig auf Verschmutzung kontrollieren und wenn nötig reinigen!!  
Bei längerem Stillstand, Riemen zur Lagerentlastung entspannen!!

***By regular inspection of the fan inlet make sure debris has not collected on the guard and clean if necessary !***

***In case of extended periods of standstill, loosen the tension of the drive belt in order to release the load on the bearing!***

## 7. WARTUNG / MAINTENANCE



Vor allen Wartungsarbeiten:

- Ventilatoren ordnungsgemäß stillsetzen und allpolig vom Netz trennen!
- Stillstand des Laufrades abwarten!
- gegen Wiedereinschalten sichern!

***Before any maintenance work is undertaken:***

- ***Stop fan in accordance to regulations and disconnect all poles from mains supply.***
- ***Wait until impeller is stationary!***
- ***Make sure that a restart is not possible!***

Radialventilatoren mit Riemenantrieb  
*radial fans for belt drive*



- Verwenden Sie nur von uns geprüfte und freigegebene Original-Ersatzteile
- Motor-Kugellager austauschen nach Beendigung der Fettgebrauchsdauer entsprechend der Wartungsanleitung des Motorenherstellers.  
Ventilatorteil:  
Bei Ausführung 07 ab Baugröße 710: Kugellager in ca. 3- bis 6- monatigen Intervallen nachschmieren. Verwenden Sie nur Lithiumseifenfett nach DIN 51825 - K 3 N (Grundölviskosität ISO VG 68 / DIN 51519)  
Bei allen weiteren Baugrößen haben die Kugellager eine Lebensdauer-schmierung. Nach Beendigung der Fettgebrauchsdauer ist ein Aus-tausch erforderlich.  
Die Fettgebrauchsdauer beträgt bei Standardanwendung und einer Drehzahl von  $900 \text{ min}^{-1}$  ca. 40000 Betriebsstunden, bei  $1400 \text{ min}^{-1}$  ca. 30000 Betriebsstunden und bei  $2800 \text{ min}^{-1}$  ca. 15000 Betriebsstunden. Unabhängig von den Betriebsstunden sollten die Kugellager wegen der Alterung des Fettes alle 5 Jahre ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen nur handelsübliche Reinigungsmittel unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen und verwenden Sie keine kratzenden und schabenden Werkzeuge (Oberflächen-schutz wird zerstört!)
- ***Use only original spare parts tested and approved by the manufac-turer.***
- ***Replace the ball bearings of the motor whenever the grease utiliza-tion period has elapsed in accordance with the maintenance instruc-tions of the manufacturer.***  
***Fan section:***  
***For version 07 from design size 710 on: relubricate the ball bearings in intervals of approx. 3 – 6 months. Use only lithium soap grease in accordance with the DIN 51825 – K 3 N standard (base oil viscosity ISO VG 68 / DIN 51519). For all other design sizes, the ball bearings feature a lifetime lubrication. Replacement will be required after the grease utilization period has elapsed.***  
***When operating the fan at its limit maintenance work could be ne-cessary. The ball bearings have been lubricated for life. After the life time lubricant inside the bearings is used up the bearings must be exchanged.***  
***The grease life time of the bearings is:***  
***for normal use at  $900 \text{ min}^{-1}$  40000 hours,***  
***at  $14000 \text{ min}^{-1}$  30000 hours,***  
***at  $2800 \text{ min}^{-1}$  15000 hours,***  
***Independent of the working hours bearings should be changed eve-ry 5 years.***
- ***Only use usual commercial cleaning material paying attention to the prescribed safety measures and do not use any abrasive tools (sur-face protection will be destroyed!)***

**Radialventilatoren mit Riemenantrieb**  
*radial fans for belt drive*

---

- Ventilator reinigen
  - Ansaugöffnungen reinigen
  - Lüfterrad reinigen (wenn nötig Eingreifschutz demontieren)
    - ☞ Motor nicht überfluten!
    - ☞ Lüfterrad-, Schaufeln nicht verbiegen!
  - Eingreifschutz montieren
- **Clean fan**
  - **clean inlet cones**
  - **clean impeller (if necessary dismount protection guards)**
    - ☞ **Do not flood motor!**
    - ☞ **Do not bend impeller, blades!**
  - **Install protection guard**

- Kontrolle des Riementriebes

Der Riementrieb ist während den ersten Betriebsstunden regelmäßig zu beobachten. Nach einer Laufzeit von 0,5 bis 4 Stunden unter Vollast und danach nach ca. 24 Betriebsstunden und ist der Antrieb erneut zu kontrollieren und ggf. nachzuspannen.

- Riemenschutz abschrauben
- Keilriemen nach Abbildung 1 überprüfen
  - ☞ Gegebenenfalls Keilriemen nachspannen:
    1. Klemmschrauben seitlich am Motorschlitten lösen
    2. Riemen durch Verstellen der Spannschrauben nach Bedarf spannen
    3. Klemmschrauben am Motorschlitten festziehen
- Riemenschutz anbringen

Ist ein Wechseln des Riemens notwendig, unbedingt zum Wechseln den Riementrieb entspannen! Bei mehreren Riemen immer nur kompletten Satz auswechseln!

- **Inspection of the belt drive**


**Make sure to regularly inspect the belt drive during the initial operating hours. The drive belt will have to be inspected and retightened – if necessary - after an operating period of between 0.5 and 4 hours under full load and thereafter in intervals of about 24 operating hours.**

- **Unscrew the protective cover of the belt**
- **Inspect the drive belt as shown in figure 1**
  - ☞ **if necessary, retighten the drive belt:**
    1. **loosen the clamping screws on the side of the motor carriage**
    2. **tighten the belt as required by adjusting the tension screws**
    3. **tighten the clamping screws on the motor carriage**
- **reinstall the protective cover of the belt**

Radialventilatoren mit Riemenantrieb  
radial fans for belt drive

**If a replacement of the belt is required, make sure to release the tension of the entire belt drive before removing the belt! If the system is equipped with several belts, always make sure to replace the complete set!**

Abbildung / figure 1



Meßgerät mit Lasthaken A in Trummitte auflegen. Schleppzeiger B in Position bringen. Profilabhängige Prüfkraft nach Skala C aufbringen. Dazu Meßgerät rechtwinklig zum Trum ziehen. An Skala D des Schleppzeigers Eindrücktiefe ablesen. Vorspannung ggf. korrigieren, bis die vorgegebene Eindrücktiefe  $E_a$  erreicht ist.

**Position the measuring gauge with the load hook A in the center of the belt run. Zero the trailing pointer. Apply the test force in accordance with scale C. For this, pull the measuring gauge at a 90 degrees angle away from the belt run. Read the depth of impression on scale D of the trailing pointer. If necessary, properly set the belt pretension until the specified depth of impression  $E_a$  is reached.**



Falsche Riemenvorspannung gewährleistet keine einwandfreie Leistungsübertragung und führt zum vorzeitigen Ausfall der Keilriemen. Zu hohe Vorspannung führt außerdem zu Lagerschäden. Beim Spannen der Riemen ist darauf zu achten, daß die seitliche Flucht der Riemen nicht mehr als  $1^\circ$  abweicht.

**If the drive belt is not properly tightened, the result will be an inadequate transmission of power and a premature failure of the drive belt. A too high pretension will additionally be the cause of bearing damages. When tightening the belt, make sure that the lateral alignment of the belts does not deviate by more than 1 degree.**

- Allgemeine Kontrollen

**Radialventilatoren mit Riemenantrieb**  
*radial fans for belt drive*

- Lagerspiel zu groß?
  - Schmiermittel an Lager ausgetreten?
  - Oberflächenschutz angegriffen (☞ Fördermedium zu aggressiv!)?
  - ungewöhnliche Betriebsgeräusche?
  - Ventilatorleistung für evtl. erweitertes Kanalsystem noch genügend (☞ Überlastung!)?
- **General controls**
    - *bearing play too large?*
    - *grease leaking on bearings?*
    - *surface protection affected (☞ medium to be ventilated too aggressive!)?*
    - *unusual operation noise?*
    - *fan capacity for possibly exceeded duct system still sufficient (☞ overloading!)?*

**8. INSTANDSETZUNG / REPAIR**



Vor allen Instandsetzungsarbeiten:

- Ventilatoren ordnungsgemäß stillsetzen und allpolig vom Netz trennen!
- Stillstand des Laufrades abwarten!
- gegen Wiedereinschalten sichern!

***Before any repairs are undertaken please:***

- ***Stop fan in accordance to regulations and disconnect all poles from mains supply.***
- ***Wait until impeller is stationary!***
- ***Make sure that a restart is not possible!***



Verwenden Sie nur von uns geprüfte und freigegebene Original-Ersatzteile!

***Only use original spare parts manufactured and supplied by Rosenberg!***

- Laufrad wechseln
  - Saugseitiges Schutzgitter, Eingreifschutz demontieren
  - Riemenschutz demontieren
  - Riementrieb entspannen
  - Keilriemen abnehmen
  - Auf der dem Antrieb gegenüberliegenden Seite Klemmschrauben für Kugellager lösen

## Radialventilatoren mit Riemenantrieb *radial fans for belt drive*

---

- Düsen-Befestigungsschrauben auf der Antriebsseite lösen
  - Laufrad mit Welle von der Antriebsseite her herausnehmen
  - Klemmschraube für den dem Antrieb gegenüberliegenden Stellring lösen und Stellring von der Welle abnehmen
  - Kugellager von der Welle abziehen
  - Klemmschraube für Stellring am Laufrad lösen und Stellring abnehmen
  - Laufrad abziehen
  - neues Laufrad aufziehen
  - Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
  - Saugseitiges Schutzgitter, Eingreifschutz sowie Riemenschutz montieren
- ***Replacing the impeller***
    - ***remove the intake side protective grid and the tamper protection***
    - ***remove the protective cover of the belt***
    - ***loosen the tension of the belt drive***
    - ***remove the drive belt***
    - ***on the side opposite of the drive, loosen the clamping screws of the ball bearings***
    - ***loosen the inlet cone mounting screws on the drive side***
    - ***remove the impeller together with the shaft from the drive side***
    - ***loosen the clamping screw for the setting collar on the opposite side of the drive and remove the setting collar from the shaft***
    - ***pull the ball bearing off the shaft***
    - ***loosen the clamping screw for the setting collar on the impeller and remove the setting collar***
    - ***pull off the impeller***
    - ***install the new impeller***
    - ***reverse the order for the installation***
    - ***install the intake side protective grid, the tamper protection and the protective cover of the belt***
  - Motor wechseln
    - Elektroanschluß des Motors abklemmen
    - Riemenschutz entfernen
    - Klemmschrauben am Motorschlitten lösen
    - Riementrieb entspannen
    - Keilriemenscheibe von Motorwelle abnehmen (dazu Innensechskantschrauben auf der Keilriemenscheibe lösen und in die freien Löcher eindrehen. Dadurch wird der feste Sitz der konischen Nabe gelöst. Keinesfalls die Scheibe mit Schlagwerkzeugen demontieren!)

**Radialventilatoren mit Riemenantrieb**  
*radial fans for belt drive*

---

- Befestigungsschrauben am Motorflansch lösen (wenn nötig, Motor unterbauen!) und Motor abnehmen
- neuen Motor einbauen
- Keilriemenscheibe auf Motorwelle montieren (Scheiben müssen fluchten!). Konische Nabe durch Festziehen der Innensechskantschrauben verspannen
- Keilriemen spannen (→ "Wartung")
- Riemenschutz montieren
- Elektroanschluß (→ "Montage")
- Korrekten Einbau kontrollieren
  - ☞ Laufrad muß sich frei drehen! (→ "Montage")
  - ☞ Korrekte Drehrichtung kontrollieren (→ "Montage")
- **Replacing the motor**
  - **disconnect the wiring of the motor**
  - **remove the protective cover of the belt**
  - **loosen the clamping screws on the motor carriage**
  - **release the tension of the belt drive**
  - **remove the pulley from the motor shaft (for this, loosen the Allen screws on the pulley and screw into the vacant holes. This will loosen the fit of the pulley on the conical hub. Under no circumstances try to remove the pulley using a hammer or similar tools!)**
  - **loosen the mounting screws at the motor flange (if necessary, steady the motor) and remove the motor.**
  - **install the new motor**
  - **install the pulley on the motor shaft (the pulleys must be aligned properly!) Clamp the conical hub by tightening the Allen screws**
  - **tighten the drive belt (@ Maintenance)**
  - **install the protective cover of the belt**
  - **reconnect the wiring (@ Installation)**
- **Verifying the correct installation**
  - ☞ **the impeller must turn freely! (@ Installation)**
  - ☞ **verify the correct direction of rotation (@ Installation)**

## **9. KUNDENDIENST, HERSTELLERADRESSE / SERVICE, ADDRESS OF PRODUCER**

---

Rosenberg-Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle und entsprechen den geltenden Vorschriften.

Für alle Fragen, die Sie im Zusammenhang mit unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Ersteller Ihrer lufttechnischen Anlage, an eine unserer Niederlassungen oder direkt an:

***Rosenberg-products are subject to steady quality controls and are in accordance with valid regulations.***

***In case you have any questions with regard to our products please contact either your constructor of your air handling unit or directly to one of our distributors:***

**Rosenberg Ventilatoren GmbH  
Maybachstraße 1  
D-74653 Künzelsau-Gaisbach  
Tel.: 07940/142-0  
Telefax: 07940/142-125**